



TOILET CLEANER

ゴイヤペンギン

NEW

トイレ クリーナー

トイレボウルの
強力洗浄剤

3つのちからで作業をスムーズに、より美しく。

洗浄

除菌

消臭

トイレは建物の顔。

『トイレを見れば、そのビルのメンテナンスの良し悪しがすべてわかる』とまで言われています。トイレの手入れも単に“清掃”という観点でなく“サニテーション”としてとらえる必要があります。洗浄はもちろん除菌、消臭効果も非常に高いニュー・トイレクリーナーでサニテーションのいき届いたより美しいトイレに仕上げてください。

効果れき然！さわやかトイレ。



PENGUIN WAX CO., LTD.

ダイヤペンギン

NEW トイレ クリーナー

業務用 NET.800ml
1ケース12本入り

特長

- トイレボウル(便器)の黄バミ・汚れをすばやく分解し、きれいなツヤに仕上げます。
- 液に最適な粘度があり、液垂れ速度が遅いため洗剤のロスが少なく効率良く洗浄することができます。
- トイレの臭いを和らげる消臭作用があり、さわやかな香りが広がります。
- 強力な除菌剤で細菌や微生物をコントロールします。

使用方法

小便器洗浄



①水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチに沿ってふりかけます。

②2~3分後、ボールモップで上部内面を左右に、両サイド内面を上下にこすり、中央部を前後左右格子状にこすります。そして底面全体をこすってください。

③目皿を取り、裏面を返して洗います。目皿を戻し水を流しながらボールモップで全体の汚れを洗い流します。

洋式便器洗浄




①水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから円形にふりかけます。

②2~3分後、ボールモップで上部フチの内側に沿ってこすっていきます。この部分によく汚れが付き、しかもよく見えないため覗き込むように確かめてください。そして下に向かって前後左右に洗っていきます。

③ボールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。

④水を流しながらボールモップで全体の汚れを洗い流します。

和式便器洗浄



①水を流した後、ニュー・トイレクリーナーを便器上部のフチから全面にふりかけます。

②2~3分後、ボールモップで上部を内側に沿ってこすっていきます。そして下に向かって前後左右に洗ってください。

③前の部分も同様に洗った後、ボールモップを便壺まで押し込んで円を描くように洗います。

④水を流しながらボールモップで全体の汚れを洗い落としてください。

陶器タイルの洗浄



①ニュー・トイレクリーナーを5~6倍ぐらいに水でうすめてモップや柄付ブラシで軽くこすり、その後十分に水洗いします。

(原液のまま使用するとタイルや目地をいためますのでご注意ください。)



注意事項

- 次亜塩素酸ソーダ、またはサラシ粉など塩素系漂白剤と一緒に使用しないでください。
- 金属製品・大理石・テラソーの洗浄には使用しないでください。
- 子供の手の届く場所には保管しないでください。
- お使いになる時は、ゴム手袋を着用してください。
- 用途以外には使用しないでください。



ペンギンワックス株式会社

本社・工場 大阪市東成区東中本3-10-14(〒537) TEL.06(973)9130

仙台営業所 仙台市若林区卸町2-1-20(〒983) TEL.022(239)5161 FAX.022(263)3390
 横浜営業所 横浜市港北区新横浜3-16-14(〒222) TEL.045(474)0315 FAX.045(474)0318
 広島営業所 広島市西区楠木町3-8-3(〒733) TEL.082(239)6822 FAX.082(239)6577
 高松営業所 高松市鶴市町903-1(〒761) TEL.0878(81)5067 FAX.0878(81)0716
 千葉出張所 習志野市谷津1-17-7(〒275) TEL.0474(77)8971 FAX.0474(77)8905
 熊本出張所 熊本市神水1-38-35(〒862) TEL.096(387)5177 FAX.096(387)5178
 関連会社 ペンギン北陸販売株式会社
 金沢市西念町1-32-2 金沢MGBビル2F(〒920) TEL.0762(24)4281 FAX.0762(24)4285

東京支店 東京都中野区丸山1-27-6(〒165) TEL.03(3387)9381 FAX.03(3388)3350
 名古屋支店 名古屋市瑞穂区苗代町26-16(〒467) TEL.052(824)1711 FAX.052(824)1714
 大阪支店 大阪市東成区東中本3-10-14(〒537) TEL.06(973)9131 FAX.06(976)1456
 福岡支店 福岡市博多区東比恵2-20-10(〒812) TEL.092(451)9411 FAX.092(441)0512
 札幌営業所 札幌市東区北13条東14-31(〒065) TEL.011(742)3701 FAX.011(742)3713